

Reparationssæt



Produktbeskrivelse

Reparationssæt til beskadigede laminat- eller parketgulve

Antal pakker: 1

Indhold: 1 smeltekniv, 1 rengøringskam, 1 grå slibeblok, 1 grøn/hvid blok, 7 voksblokke, 1 brugsanvisning.

Anvendelser

PERGO-laminat og PERGO-parket står for kvalitet. Vores laminatgulve er udstyret med en hård kerne kvalitativ HDF-plade. Derfor er PERGO-laminatgulve ekstremt slidfaste. Derudover er PERGO-laminat udstyret med et særdeles slidfast top lag. PERGO-parketgulve er fremstillet af 100 % naturlige materialer. De er færdigbehandlede med et lak- eller olielag der yder optimal beskyttelse. Mindre beskadigelser er imidlertid uundgåelige hvis der falder skarpe genstande (f.eks. spidsen af en saks) på gulvet fra en højde. Denne slags beskadigelser kan repareres med PERGO-reparationssæt.

Tekniske specifikationer

- ✓ Passende reparation
PERGO reparationssæt tilbyder løsninger for alle typer PERGO laminat- eller parketgulve. Ved at blande farverne kan du opnå den perfekte nuance til dit beskadigede gulv.
- ✓ Hurtigt og nemt
Værelset ser atter perfekt ud uden at du behøver udskifte den beskadigede del af gulvet.
- ✓ Komplet, universelt reparationssæt
Sættet indeholder alt hvad du har brug for til at kunne reparere dit PERGO-gulv.

Brugsanvisning

1). Forberedelse

En omhyggelig forberedelse er nødvendig. Rengør først det beskadigede område af gulvet og sørg for at det er støv-, olie-, voks- og fedtfrit.



2). Farvevalg

Vælg din farve på basis af anbefalingerne på www.pergo.com.

**3). Smelt og bland****4). Fyld**

5). Udlign

Fjern overflødig materiale med den skarpe side af fyldstofapplikatoren.

**6). Detaljer**

Hvis du ønsker at efterligne træets årer, skal du lave en rille i fyldstoffet med en skarp genstand. Fyld derefter rillen op med en mørkere nuance.

**7). Affedt med den grå slibeblok**

8). Tilpasning af glanslaget

Gulvet kan gives mere glans ved hjælp af blokkens grønne side. Overfladen kan gøres mere mat ved at anvende den hvide side af blokken.



Find flere oplysninger på www.pergo.com.